

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

IBUS interfejs modBM np. do Navcoder, Ibus App - BMW E46, E39, E38, X3 E83, X5 E70, Z4 E85 E86, MINI R50, R52, R53

Producent: modBM

Cena brutto: 205.00 zł

Cena netto: 166.67 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

IBUS

interfejs modBM np. do Navcoder, Ibus App Android

Image not found or type unknown



Konektor jest wyłącznym dystrybutorem produktów modBM na terenie Polski.

Wybrane możliwości interfejsu IBUS modBM w połączeniu z popularną aplikacją Navcoder:

- podgląd danych iBUS w czasie rzeczywistym (90% komend jest w języku angielskim)
- skanowanie szyn komunikacyjnych (bus), sprawdzenie poprawności połączeń
- dostęp do informacji serwisowych - np. przebieg, ostatnia wymiana oleju
- kodowanie LCM (Light Control Module); wyłączenie powiadomienia o światłach (przydatne przy instalacji LED-ów); kodowanie świateł dziennych (DRL)
- kodowanie nawigacji MK2, MK3, MK4 (np. zmiana języka, wyświetlacz mono/kolor, ustawienia podziału ekranu, zmiana ustawień regionalnych)
- kodowanie telewizji, uruchamianie telewizji w ruchu, NTSC/PAL itp.
- kodowanie modułów telefonu ULF, TCU bluetooth
- synchronizacja czasu z podłączonym komputerem PC (co do sekundy)
- test czujników parkowania (PDC) w czasie rzeczywistym
- odczyt i zapis danych logów ibus.

Inteligentny i wysokiej jakości interfejs USB IBUS modBM do komunikacji przez IBUS/KBUS/PBUS i innych LIN-BUS.

Interfejs IBUS od modBM działa na mikroczipie TH3122 zapewniając bardzo dobrą jakość połączenia z komputerem czy smartfonem Android. Jak można poczytać na forach BMW - nie jest to takie oczywiste w przypadku interfejsów innych producentów.

Nie jest wymagana instalacja sterowników, która zawsze rodzi potencjalne problemy. IBUS modBM posiada zintegrowane sterowniki do najpopularniejszych systemów operacyjnych.

Urządzenie IBUS modBM działa z popularnymi aplikacjami takimi jak:

- Navcoder
- IBUS App dla Android
- ibuscommunicator
- Webasto diagnostic software
- inne aplikacje do linbus, IBUS, Kbus itp.

Strony z oprogramowaniem:

<https://modbm.com/downloads/>

<http://www.navcoder.com/>

Modele BMW korzystające z iBUS/KBUS - kompatybilne z interfejsem:

- BMW seria 3 E46 (1998-2007)
- BMW seria 5 E39 (1995-2004)
- BMW seria 7 E38 (1994-2001)
- BMW X3 E83 (2003-2009)
- BMW X5 E53 (1999-2006)
- BMW Z4 E85 E86 (2002-2008)

- BMW Mini One i Cooper R50 (2001-2006)
- BMW Mini kabriolet R52 (2005-2008)
- BMW Mini Cooper S R53 (2001-2006)
- BMW Range Rover L322 (1999-2005)
- BMW Rover 75 R40 (1999-2005)
- BMW MG ZT X10 / ZT-T X11 (2001-2005)
- BMW Rolls Royce Phantom RR1 (2003-2007)

Instalacja

Aby podłączyć interfejs IBUS do Twojego auta wystarczy podłączyć tylko 3 przewody do wiązki elektrycznej pojazdu: 12V, GND (masa), IBUS/KBUS.

Przykładowe lokalizacje tych przewodów w aucie:

- złącze 3-pin do zmieniaarki CD
- złącza do radia
- złącza do modułu świateł
- złącza do modułu GM
- złącza do nawigacji MK.

Czerwony przewód w interfejsie - 12V (czerwony, czerwono-biały, czerwono-zielony w aucie).

Brązowy przewód - masa (brązowy, brązowo-biały w aucie).

Żółty przewód - IBUS (biało-szary z żółtymi kropkami) lub KBUS (biało-czerwony z żółtymi kropkami).

IBUS to zawsze biały przewód z szarymi pasami i żółtymi kropkami.

Niektóre modele BMW (np. E46) nie są wyposażone w IBUS, ale w KBUS - biały przewód z czerwonymi pasami i żółtymi kropkami. W takim przypadku KBUS należy podłączyć do Interfejs zaprojektowany przez modBM ma praktycznie zerowy pobór prądu (0.2mA) - oznacza to, że wyładowanie akumulatora z jego powodu jest bardzo mało prawdopodobne.

Interfejs IBUS można uszkodzić tylko mechanicznie bądź tylko przez zwarcie zasilania lub niepoprawne podłączenie. Tego typu usterki nie podlegają gwarancji.

Nie prowadzimy wsparcia dla oprogramowania (np. Navcoder).

Interfejs obsługujemy za pomocą komputera z Windows lub smartfona Android (w zależności od aplikacji).


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- interfejs IBUS modBM

- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Oprogramowanie nie jest częścią oferty.

Dostępne także inne produkty od modBM (np. [modLight](#), [interfejs WIFI ENET](#)) - prosimy wysyłać zapytania e-mailowe na adres sklep@konektor5000.pl



TV

TV Coding

Read TV

Identification:
6 923 268, HW06, SW16, CI02, November 2002

☐ Enable TV when moving

☐ Enable Teletext when moving

☐ Disable TV with handbrake

☐ USA version

☐ Show TV clock

Backup camera NTSC (60Hz)

Tip: To show TV all the time (TV-in-motion), select "Enable TV when moving".

Close

Radio

RAD

Identification Becker, 6 919 080 HW02, SW70, CD2
June 2002

Serial number 25113517

Type New Gen Radio BM53

Read

Code

Area

Area Europe ECE

RDS

RDS AF RDS OFF

REG Value 04

PTY table Europe ECE


TP vol 4 ☐ TP

General

GAL 4

☐ Key Memory

☐ CD changer has digital interface

[illegible]